

I/O ANSLUTNINGSPLINTAR

för LVR4 och FCR4 / modeller med fläktstyrning

Plint	Beteckning	Funktion
23	UO1	Utstyrning värme (FI) kyla eller värme eller kyla via change-over: För 0–10 V DC ventilställdon, max. 5 mA (FI). Anslut ventilställdonets plint för 0–10V styrsignal till plint 23 och dess matningsplintar till plint 10 och 11. Notera att referenspol G0 ansluts till korrekt plint på ställdonet. <i>alternativt</i> För 24 V termiskt ställdon, max. 2,0 A. Anslut det termiska ställdonet mellan plint 23 och plint 20, GDO. <i>alternativt</i> För 24 V AC-ställdon med fjäderåtergång, max. 2.0 A. Anslut ställdonet mellan plint 23 och plint 20. Kan konfigureras via displayen <i>eller</i> Regio tool®. Välj utstyrning för UO1: NC (normally closed) <i>eller</i> NO (normally open).
24	UO2	Utstyrning värme, kyla (FI) eller värme eller kyla via change-over: För 0–10V DC ventilställdon, max. 5 mA (FI). Anslut ventilställdonets plint för 0–10V styrsignal till plint 24 och dess matningsplintar till plint 10 och 11. Notera att referenspol G0 ansluts till korrekt plint på ställdonet. <i>alternativt</i> För 24 V termiskt ställdon, max. 2,0 A. Anslut det termiska ställdonet mellan plint 24 och plint 20, GDO. <i>alternativt</i> För 24 V AC-ställdon med fjäderåtergång, max. 2.0 A. Anslut ställdonet mellan plint 24 och plint 20. Kan konfigureras antingen via displayen <i>eller</i> Regio tool®.
30	AI1	För extern rumsgivare eller begränsningsgivare för tilluftstemperatur, PT1000. Mätområde 0–50°C. Givaren ansluts mellan plint 30 och 41, AGnd.
31	AI2	För 0–10 V CO2-givare <i>alternativt</i> Ingång flöde <i>alternativt</i> Ingång 0–10 V
32	DI1	Närvarodetektor. Anslut en potentialfri kontakt mellan plint 32 och 40, +C. Sluten kontakt motsvarar närvaro. <i>alternativt</i> Fönsterkontakt (DI). Anslut en potentialfri kontakt mellan plint 33 och 40, +C. Sluten kontakt indikerar stängt fönster. <i>alternativt</i> Change-over
33	DI2/CI	Regins kondensgivare, KG-A/1 (FI). Givaren ansluts mellan plint 33 och 41, AGnd. <i>alternativt</i> Fönsterkontakt (DI). En potentialfri kontakt ansluts mellan plint 33 och 40, +C. Sluten kontakt indikerar stängt fönster. <i>alternativt</i> Change-over <i>alternativt</i> Driftindikering, t.ex. från ett ventilationsaggregat. Anslut en potentialfri kontakt mellan plint 33 och 40, +C.
40	+C	24 V DC ut gemensam för DI och UI (med digital funktion)
41	AGnd	Analog jord, referens för AI och UI (med analog funktion)
42	A	RS485-kommunikation A
43	B	RS485-kommunikation B

Metangatan 3, 431 53 Mölndal • Tel 031-840 850 • info@eveco.se • eveco.se