

PARAMETERLISTA

för LVR4 och FCR4

PARAMETER-NUMMER	BESKRIVNING	FABRIKS-INSTÄLLNING
1	Grundbörvärde för värme	22° C
2	Grundbörvärde för kyla	24° C
3	Neutralzon vid Standby: Värmebörvärde = Normalt värme -3 som standard Kylbörvärde = Normalt kyla +3 som standard	3° C
4	Värmebörvärde vid Unoccupied	15° C
5	Kylbörvärde vid Unoccupied	30° C
6	Frys skyddsbörvärde	8° C
7	P-band för rumsregulatorn	10° C
8	I-tid för rumsregulatorn	300 sek.
9	Change-over till kylfunktion	3 K
10	Change-over till värmefunktion	4 K
11	Reglerfall: 0 = Värme 1 = Värme/Värme 2 = Värme eller Kyla via change-over 3 = Värme/Kyla 4 = Värme/Kyla med VAV-reglering och forcering av tilluften 5 = Värme/Kyla med VAV-reglering 6 = Kyla 7 = Kyla/Kyla 8 = Värme/Kyla/VAV 9 = Värme/Värme eller Kyla via change-over 10 = Change-over med VAV-funktion	3
12	Tid i bypassläge	120 min
13	Frånslagstimer vid närvaro/ej närvaro	10 min
14	Tillslagsfördröjning för närvaro	0 min
15	Anger ansluten givare på AI1: 0 = Intern givare 1 = Extern rumsgivare 2 = Change-over-givare 3–10 = Ingen funktion 11 = Begränsningsgivare för tilluftstemperatur	0
16	Anger ansluten givare på UI1: 0 = Ingen 1 = Change-over digital 2 = Change-over analog	2
17	Anger ansluten givare på DI1: 0 = Ej aktiv 1 = Fönsterkontakt 2 = Ingen funktion 3 = Närvarodetektor 4 = Change-over-givare 5–6 = Ingen funktion	1
18	Anger ansluten givare på DI2: 1 = Fönsterkontakt 2 = Kondensgivare 3 = Ingen funktion 4 = Change-over-givare 5 = Ingen funktion 6 = Ingen funktion 7 = Driftindikering	2

PARAMETER-NUMMER	BESKRIVNING	FABRIKS-INSTÄLLNING
20	Anger ansluten funktion på UO1: 0 = Ingen 1 = Termiskt ställdon, värme 2 = Ingen 3 = Värmeställdon 0–10 V 4 = Ingen 5 = On/Off-ställdon, värme 6 = Ingen	3
21	Anger ansluten funktion på UO2: 0 = Ingen 1 = Ingen 2 = Termiskt ställdon, kyla 3 = Ingen 4 = Kylställdon 0–10 V 5 = Ingen 6 = On/Off-ställdon, kyla	4
22	Anger ansluten funktion på UO3: 0 = Ingen 1 = Forcerad ventilation, digital 3 = Belysningsstyrning 4 = Analog utgång 6 = Styrning av EC-fläkt	1
24	Y3-utgång i manuellt läge – endast om Y3 är konfigurerad som analog utgång	0 %
28	Anger utsignalområde för Y3-ställdon: 0 = 0–10 V 1 = 2–10 V 2 = 10–2 V 3 = 10–0 V	0
29	Anger utsignalområde för värmeställdon: 0 = 0–10 V 1 = 2–10 V 2 = 10–2 V 3 = 10–0 V	0
30	Anger utsignalområde för kylställdon: 0 = 0–10 V 1 = 2–10 V 2 = 10–2 V 3 = 10–0 V	0
31	Periodtid för värmeställdon vid termiska ställdon	60 sek.
32	Periodtid för kylställdon vid termiska ställdon	60 sek.
33	Gångtid för värmeställdon med öka/minska-ställdon	120 sek.
34	Gångtid för kylställdon med öka/minska-ställdon	120 sek.
35	Neutralzon för öka/minska-ställdon	2 %
36	Tid i timmar mellan motionering av värmeställdon	23 h
37	Tid i timmar mellan motionering av kylställdon	23 h
38	Hysteres för On/Off-ställdon och värme	2 K
39	Hysteres för On/Off-ställdon och kyla	2 K
40	Minimumbegränsning för värmeutstyrning	20 %
41	Fläkten kommer aldrig att stanna 0 = OFF 1 = ON	0

