

FUNKTIONSÖVERSIKT PRIME



Display / touchscreen: 7 segment, 3 knappar



Drift: manuell / automatisk



Styrning AC-fläktar; 3 steg



Styrning EC-fläktar; PWM / 0 – 10 V



Elvärme; PWM



Vattenvärme; Av / På eller 0 – 10 V (NO/NC)



Statusindikering: LED-display



AirGENIO Prime app



Automatisk varvtalsstyrning



Timer: Veckotimer, årstimer



Inbyggd temperaturgivare



Dörrkontakt: öppen / stängd



Sommarläge



Frysskydd; styrs via sensor för rumstemperatur



Koppling / slavstyrning, max. 10 enheter



Larmkontakt



Driftkontakt



Extern kontroll: öppen / stängd



BMS-kommunikation: Modbus RTU, tillval TCP/IP



Rengöringsintervaller