

# LVR4

## Manual för installation

**Lätt att installera:** En modulär uppbyggnad med separat bottenplatta för kabelanslutningar gör LVR4 lätt att installera och driftsätta.

Följ lokala säkerhetsföreskrifter vid installationen.




### INSTALLATION


1



2



3




Installation vid utanpåliggande montage, med kablarna ovanifrån




Installation när kablarna kommer från dosan

4



5



CE LVR4 är CE-märkt.


# EVECO

# INKOPPLINGSSCHEMA

## Ställdon 24 V

24 V ställdon som passar LVR4:

- VSDNCM3024
- VSDNOM3024




## Ställdon 0-10V

0-10 V ställdon som passar LVR4:

- VSDM3010

Anslutning VSDM3010:

- G = brun
- G0 = vit
- Y = grön



## DIMENSIONER

