
LVR3
Manual för installation




Lätt att installera: En modulär uppbyggnad med separat bottenplatta för kabelanslutningar gör LVR3 lätt att installera och driftsätta. Matningsspänningen är 230 V AC. LVR3 passar fläktluftvärmare som har 2- eller 4-rörssystem.


Följ lokala säkerhetsföreskrifter vid installationen.

INSTALLATION





Montera bottenplattan direkt på väggen eller i eldosa. Installera sedan elektroniken.



CE *LVR3 är CE-märkt.*


EVECO


Eveco AB · Metangatan 3, 431 53 Mölndal · Tel 031-840 850 · sales@eveco.se · eveco.se

INKOPPLINGSSCHEMA FÖR LVR3 TILL SAVANA 3 EC, SAVANA EC OCH VINGA

Ställdon VSDNCM30

Använd ventilsats FVIN xx.2





DIMENSIONER

Längder i mm.



EVECO

Eveco AB · Metangatan 3, 431 53 Mölndal · Tel 031-840 850 · info@eveco.se · eveco.se