



BYTE AV VENTILINSATS

NOR-SHUNT FM

Montageinstruktion för modeller med genomgående spindel.
Läs igenom texten först, innan du påbörjar bytet. Obs! Se även sid. 2.

STEG 1 – GEMENSAM INSTRUKTION ALLA VERSIONER

Bryt strömmen i anläggningen innan du påbörjar själva bytet.
Notera även hur injusteringsventilerna är inställda.

Stäng alla ventiler runt shuntgruppen. Släpp ut övertrycket och det vatten som finns i shuntgruppen.

Demontera ställdonet. Om det behövs demonterar du även shuntgruppen från systemet.

Kontrollera att ställdonet har suttit monterat på standardsidan för montage av ställdon. Det är den sidan bytet ska göras ifrån.

Demontera eventuella montagesatser.

Tryck sedan ner den svarta isoleringen så att segersäkringen blir synlig.

EVECO

Metangatan 3, 431 53 Mölndal • Tel 031-840 850 • info@eveco.se • eveco.se

BYTE AV VENTILINSATS – NOR-SHUNT FM

STEG 2 – SPECIFIKA INSTRUKTIONER UTIFRÅN VERSION

VERSION 1

Använd alltid en 41 mm hylsa. Om det behövs kan en elektrisk mutterdragare med slag användas. Den används för att skruva upp locket.

Demontera shuntgruppen från systemet. Demontera även frontplåtarna.

Lossa båda skruvarna inne i shuntgruppen. Det finns en på varje sida. Därefter tas ventilen upp. Eventuellt måste hylsan undertill lossas. Du kan behöva slå ett par lätta slag på spindeln nedifrån. Använd i så fall helst en gummiklubba.

Var uppmärksam på hur ventilen sitter monterad med avseende på portarna. Detta är viktigt för att kunna montera den nya ventilen på samma sätt. Det går att vända den fel. Om detta sker täcker man en port i det gjutna shuntblocket.

VERSION 2

Använd alltid en 41 mm hylsa. Om det behövs kan en elektrisk mutterdragare med slag användas. Den används för att skruva upp locket.

Inne i röret finns en segersäkring som håller det övre sätet på plats. Demontera denna med segersäkringstången. Dra till i spindeln så att sätet lossnar och plocka ur detta.

Längre ner finns en segersäkring till, den håller det undre sätet på plats. Lossa detta på samma sätt. Lyft upp det undre sätet tillsammans med hela ventilen.

VERSION 3

Använd alltid segersäkringstång. Lossa segersäkringen. Lossa även skruven som håller locket på plats (det behöver inte skruvas ut helt och hållet). Lyft av locket. När locket är lossat tas detta bort. Var försiktig så att packboxen inte skadas.

Inne i röret finns en segersäkring som håller det övre sätet på plats. Demontera denna med segersäkringstången. Dra till i spindeln så att sätet lossnar och plocka ur detta.

VERSION 3 • DN25 OCH DN50

Längre ner finns en segersäkring till, den håller det undre sätet på plats. Lossa detta på samma sätt. Lyft upp det undre sätet tillsammans med hela ventilen.

VERSION 3 • DN65

Lossa värmespärren från andra sidan. Den sitter med en liten låsfjäder. Ta därefter ut ventilen från andra sidan.

STEG 3 – GEMENSAM INSTRUKTION ALLA VERSIONER

MONTERING

Montera den nya ventilen på korrekt sätt i omvänd ordning. För version 2 och 3: Var noga med att segersäkringarna går in i sina spår ordentligt.

ÅTERMONTERING

Återmontera locket. Ändra data på skyltarna. Byt vid behov kopplingsbild – ändring av koppel.

Avsluta med att återmontera shuntgruppen och att sätta på ställdonet.

EVECO